


Radiomicrofono ricevente



1	Tasto ON-OFF	6	Tasto volume +
2	Tasto blocco canale	7	Tasto volume -
3	Display digitale	8	Canale di emergenza
4	Led ON	9	Auricolare
5	Vano jack auricolare		

Radiomicrofono trasmittente



1	Tasto ON-OFF	6	Tasto volume +
2	Tasto blocco canale	7	Tasto volume -
3	Display digitale	8	Canale di emergenza
4	Led ON	9	Microfono
5	Vano jack microfono	10	Tasto esclusione microfono